


MANUAL / ANLEITUNG / MANUEL / HANDLEIDING


herQs

01/02

For models / Für Modelle / Pour modèles / Voor modellen:



Mini



Mighty

Package contents & assembly /
Verpackungsinhalt und Montage/
Contenu de l'emballage et assemblage
/ Verpakkingsinhoud en montage




1x




1x


Mini model only /
Nur bei Mini / Nur bei
Mini / Alleen bij Mini




1x



1x



Maximum fuel level / Maximales
Brennstoffniveau / Niveau
maximal de combustible /
Maximale brandstofniveau



1x

CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL / ANLEITUNG / MANUEL / HANDLEIDING

herQs

02/02

ENGLISH

Instructions for use

1. Place the fire pit on a flat surface.
2. Fill the fire pit with fuel (wood, pellets, branches, etc.) up to a maximum of 5 cm below the air holes. Preferably use pieces smaller than 15 cm.
3. For lighting: first place a layer of pellets on the bottom (on the grid), then put a firelighter on top and ignite it.
4. Once the fire is burning well, you can enjoy the sparks and flames through the secondary combustion chamber.

Safety Precautions

- Be cautious of sharp edges during assembly.
- Avoid direct heating of coated surfaces to prevent damage to the coating. The coating is resistant to impact and sharp objects during normal use.
- Take care to avoid burns on the surface during use or until the product has completely cooled down.
- Keep children and pets away from the fire pit during use.
- Use the fire pit on a flat surface, being mindful not to damage the flooring.
- Practice fire safety and use the product responsibly, as the user assumes all responsibility for usage.

Disclaimer

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS INCLUDED WITH YOUR FIREPIT. THIS PRODUCT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY. DO NOT USE INDOORS OR IN ANY ENCLOSED SPACES. IT IS IMPORTANT TO PLACE THE FIREPIT ON A NON-COMBUSTIBLE, SOLID, AND LEVEL SURFACE AWAY FROM ANY FLAMMABLE MATERIALS. KEEP CHILDREN AND PETS AT A SAFE DISTANCE AT ALL TIMES. NEVER LEAVE THE FIREPIT UNATTENDED WHILE IN USE. THE MANUFACTURER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY INJURIES OR DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER USE OR DISREGARD OF THESE GUIDELINES. BY USING THIS FIREPIT, YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THESE CONDITIONS AND RESPONSIBILITIES.

DEUTSCH

Gebrauchsanleitung

1. Stellen Sie den Feuerkorb auf eine ebene Fläche.
2. Füllen Sie den Feuerkorb mit Brennmaterial (Holz, Pellets, Äste usw.) bis maximal 5 cm unterhalb der Luftlöcher. Verwenden Sie vorzugsweise Stücke kleiner als 15 Zentimeter.
3. Zum Anzünden: Legen Sie zuerst eine Schicht Pellets auf den Boden (auf das Gitter), platzieren Sie darauf einen Anzündwürfel und zünden Sie ihn an.
4. Sobald das Feuer richtig brennt, können Sie die Funken und Flammen durch die sekundäre Brennkammer genießen.

Sicherheitsvorschriften

- Achten Sie bei der Montage auf scharfe Kanten.

- Vermeiden Sie eine direkte Erwärmung der beschichteten Oberfläche, um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden. Bei normalem Gebrauch ist die Beschichtung beständig gegen Stöße und scharfe Gegenstände. Achten Sie darauf, sich bei der Benutzung des Feuerkorbes nicht zu verbrennen. Lassen Sie den Feuerkorb nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie ihn aufbewahren!
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Feuerkorb fern, wenn Sie ihn benutzen.
- Verwenden Sie den Feuerkorb auf einer ebenen Fläche und achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen, verwenden Sie Ihren Feuerkorb verantwortungsbewusst. Als Benutzer sind Sie für Ihre eigene Sicherheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung verantwortlich.

Haftungsausschluss

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG. DIESES PRODUKT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN! ES IST WICHTIG, DEN FEUERSTELLE AUF EINE NICHT BRENNBARE, FESTE OBERFLÄCHE ZU STELLEN, FERN VON BRENNBAREN MATERIALIEN. HALTEN SIE KINDER UND HAUSTIERE IMMER IN EINEM SICHEREN ABSTAND. LASSEN SIE SICH BEI DER VERWENDUNG DES FEUERKORBS BEAUFSICHTIGEN. HERQS HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES FEUERKORBS ODER DURCH NICHT-BEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE ENTSTEHEN. MIT DER BENUTZUNG DES FEUERKORBS ERKENNEN SIE DIESE BEDINGUNGEN UND VERANTWORTLICHKEITEN AN.

FRANÇAIS

Mode d'emploi

1. Placez le foyer sur une surface plane.
2. Remplissez le foyer de combustible (bois, granulés, branches, etc.) jusqu'à 5 cm maximum en dessous des trous d'aération. Utilisez de préférence des morceaux de moins de 15 centimètres.
3. Pour l'allumage : disposez d'abord une couche de granulés au fond (sur la grille), placez ensuite un allume-feu dessus et allumez-le.
4. Une fois le feu bien établi, profitez des étincelles et des flammes à travers la chambre de combustion secondaire.

Précautions de sécurité

- Faites attention aux arêtes vives lors de l'assemblage.
- Évitez le chauffage direct des surfaces revêtues pour éviter d'endommager le revêtement. Le revêtement est résistant aux chocs et aux objets tranchants lors d'une utilisation normale.
- Veillez à éviter les brûlures à la surface pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que le produit soit complètement refroidi.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du foyer pendant l'utilisation.
- Utiliser le foyer sur une surface plane, en veillant à ne pas endommager le plancher.
- Pratiquez la sécurité incendie et utilisez le produit de manière responsable, car l'utilisateur

assume toute la responsabilité de l'utilisation.

Disclaimer

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCLUSES AVEC VOTRE FIREPIT. CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER À L'INTÉRIEUR OU DANS DES ESPACES CLOS. IL EST IMPORTANT DE PLACER LE FIREPIT SUR UNE SURFACE NON COMBUSTIBLE, SOLIDE ET PLANE, LOIN DE TOUT MATÉRIAU INFLAMMABLE. GARDEZ LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS. NE JAMAIS LAISSER LE FIREPIT SANS SURVEILLANCE PENDANT SON UTILISATION. LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURES OU DE DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION OU DU NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES. EN UTILISANT CE FIREPIT, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ CES CONDITIONS ET RESPONSABILITÉS.

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de vuurkorf op een vlakke ondergrond.
2. Vul de vuurkorf met brandstof (hout, pellets, takken, enz.) tot maximaal 5 cm onder de luchtgaten. Gebruik bij voorkeur stukken kleiner dan 15 cm.
3. Voor het aansteken: leg eerst een laag pellets op de bodem (op het grid), plaats daarop een aanmaakblokje en steek dit aan.
4. Zodra het vuur goed brandt, kun je genieten van de vonken en vlammen via de secundaire verbrandingskamer.

Veiligheidsmaatregelen

- Let bij de montage op eventuele scherpe randen.
- Vermijd directe verhitting van het gecoate oppervlak om beschadiging van de coating te voorkomen. Bij normaal gebruik is de coating bestand tegen schokken en scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u geen brandwonden oploopt tijdens het gebruik van de vuurkorf. Na gebruik de vuurkorf volledig laten afkoelen alvorens op te bergen!
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de vuurkorf wanneer u deze gebruikt.
- Gebruik de vuurkorf op een egaal oppervlak en zorg ervoor dat de vloer niet beschadigd wordt.
- Neem brandveiligheidseisen in acht, gebruik uw vuurkorf op verantwoorde wijze. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw omgeving!

Disclaimer

LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES AANDACHTIG. DIT PRODUCT DIENt UITSLUITEND BUITEN TE WORDEN GEBRUIKT! HET IS BELANGRIJK OM DE VUURKORF OP EEN NIET-BRANDBAAR, VAST OPPERVAK TE PLAATSEN, VER WEG VAN ONTVLAMBARE MATERIALEN. HOUDT KINDEREN EN HUISDIEREN ALTJD OP EEN VEILIGE AFSTAND. HOUDT TOEZICHT BIJ HET GEBRUIK VAN DE VUURKORF. HERQS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE VUURKORF OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDsinSTRUCTIES. DOOR DEZE VUURKORF TE GEBRUIKEN, ERKENT EN AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.

CHILL LIKE A PRO herQs